

SmoothieJet

Porucha	Analýza	Riešenie problémov
Kontrolka nesvieti, mixér sa nedá spustiť	Nízka úroveň batérie	Nabíjanie 4-5 hodín
Kontrolka bliká, mixér sa nedá spustiť	Telo pohára nie je dotiahnuté k základni	Utiahnite pohár a základňu tak aby šípka na priehľadnej časti mixéru bola zarovnaná s nápisom SmoothieJet, ktorý sa nachádza na farebnej časti mixéru.
Prestane pracovať, kontrolka bliká	Pohár bez náplne	Pridajte do pohára potraviny
Prestane pracovať, kontrolka bliká	Náplň je príliš hustá alebo objem príliš veľký, ochrana motora pred preťažením	Pridajte trochu tekutiny alebo zmenšite objem náplne, reštartujte mixér
Vytekajúca voda	Tesniaci krúžok nie je správne nainštalovaný	Umiestnite tesniaci krúžok správne

Odporúčané tipy

Tento produkt je vhodný pre nabíjačku port mobilného telefónu TYP-U-C, Je vhodný aj pre napájanie z Powerbanky

Ak ho dlhší čas nebudete používať, najskôr ho úplne nabite, pretože ponechanie zariadenia s vybitou batériou by ju mohlo poškodiť



Pre použitie s potravinami Udržujte mimo ohňa Nepoužívajte v mikrovlnke Krehké

Kontrolky bežného používania

Funkcie tlačidla:	Pre spustenie stlačte tlačidlo dvakrát, pre zastavenie ho stlačte raz. Stlačte ho raz a skontrolujete úroveň batérie.
Prevádzka:	Modrá kontrolka zobrazuje aktuálny chod cyklu
Indikácia ochrany nízkeho napätia:	Červená kontrolka na 5S
Odobratie pohára:	Demontáž pohára nie je dovolená
Ak je pohár demontovaný:	Modrá kontrolka udáva úroveň nabitia batérie. Batéria rýchlo bliká 1s
Zobrazenie procesu nabíjania:	Rozsvietenie sa modré kontrolky podľa úrovne batérie
Plne nabitá batéria:	Modrá kontrolka svieti stále

Záruka

Na všetky naše výrobky sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, predovšetkým na problémy súvisiace s kvalitou.

Certifikácia



Výsledok testu: _____

Dátum výroby: _____

QC zamestnanec: _____

Ďakujeme za zakúpenie tohto výrobku! Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia alebo používateľskej príručky, neváhajte nás kontaktovať. Vážime si všetky vaše návrhy!



RÝCHLE DORUČENIE



Typ modelu:	SmoothieJet 2
Objem pohára:	500ml
Materiál pohára:	PCTG potravinársky plast
Materiál základne:	ABS
Materiál čepele:	Nerez 304
Pracovné napätie:	7.4V
Nabíjacie napätie / prúd	5V/1A
Typ batérie/kapacita:	18650 / 2000mAh*2
Otáčky motora:	18000 ot/min
Doba nabíjania	Asi 3-5 hodín
Jeden pracovný cyklus	30S

Kontrola stavu batérie



75%-100% :	4 modré kontrolky
50%-74% :	3 modré kontrolky
25%-49% :	2 modré kontrolky
1%-24% :	1 modrá kontrolka

Prenosný mixér

Použitie materiály sú šetrné k životnému prostrediu, schválené CE, ROHS, FCC

Pokyny

- Keď svieti iba jedna kontrolka, batéria je takmer vybitá, mala by sa nabiť. Keď sa rozsvietia všetky kontrolky, znamená to, že batéria je nabitá.
- Keď je mixér v prevádzke, je zakázané otvárať kryt, vkladat' doň ruky alebo niečo tuhé do pohára.
- Pred čistením sa uistite, že je vypínač vypnutý, neponárajte podstavec do vody, inak dôjde k poškodeniu zariadenia.
- Voľnobežný čas mixéra je 5s, pracovný čas je 30s. Pred reštartovaním najskôr resetujte vypínač a potom ho zapnite. Nenechajte zariadenie pracovať pod vysokým zaťažením, aby sa zabránilo preťaženiu elektronických prvkov a aby bola zaistená jeho dlhá životnosť.
- Príslušenstvo tohto mixéra nie je možné dezinfikovať v mikrovlnnej rúre alebo v horúcej vode nad 80°C.
- Je zakázané umývať príslušenstvo v umývacom zariadení, akým je napríklad umývačka riadu.
- Je zakázané umývať ho kovovou špongiou, abrazívnym čistiacim prostriedkom alebo korozívnym prostriedkom.
- Tento produkt je určený iba pre jednotlivcov alebo rodiny. Ak dôjde k poruche, kontaktujte zákaznícky servis. Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte, inak stratíte nárok na záručný servis.

Použitie

Pred prvým použitím skontrolujte, či sú rozsvietené všetky kontrolky. Pred použitím vyčistite telo pohára a základňu. Tento výrobok má dvojité bezpečnostnú ochranu. Mixér bude fungovať, keď bude pohár pripavený k základni. Potom dvakrát stlačte vypínač.



1. Ovocie nakrájajte na malé kúsky (1,5*1.5 cm)



2. Pohár naplňte ovocím asi zo 60%, potom pridajte vodu asi do 80%.



3. Utiahnite telo pohára tak, aby bol magnet kolmo na vypínač. Pretočte mixér hore nohami, dvakrát kliknite na vypínač a počkajte kým sa čepeľ neroztočí. Potom ho otočte do základnej vzpriamenej polohy. Pri prevádzke mixérom jemne potraсте. Zlepší to mixovanie.



4. Keď je mixovanie dokončené, vypnite vypínač, otočte zariadenie hore nohami, odskrutkujte základňu a potom si môžete vychutnať váš nápoj.